

② デジタルテレビやスクリーンに映したいときは？




- ① Chromebook の USB ポート (Type-C) とデジタルテレビの HDMI ポートをケーブルでつなげる。(HDMI変換アダプタを利用)

HDMI変換アダプタ



- ② 画面右下の「ステータスレイ」をクリックし、「設定」をクリックする。



③「デバイス」をクリックし、「内蔵ディスプレイをミラーリング」を^{ないぞう}チェック☑する。

設定

ネットワーク

Bluetooth

接続済みのデバイス

ユーザー

デバイス

カスタマイズ

検索とアシスタント

アプリ

Linux (ベータ版)

詳細設定

日時

プライバシーとセキュリティ

言語と入力方法

ファイル

印刷

ディスプレイ

配置

ディスプレイをドラッグして移動

内蔵ディスプレイをミラーリング

内蔵ディスプレイ

表示サイズ

画面上のアイテムのサイズを変更します

表示上のサイズ: 1366x768 (ネイティブ)

小 大

出力先(デジタルテレビ等)の電源が入っていない
と、「内蔵ディスプレイをミラーリング」が表示されない
ので注意しましょう。

設定

ネットワーク

Bluetooth

接続済みのデバイス

ユーザー

デバイス

カスタマイズ

検索とアシスタント

アプリ

Linux (ベータ版)

詳細設定

日時

プライバシーとセキュリティ

言語と入力方法

ファイル

印刷

ユーザー補助機能

配置

内蔵ディスプレイをミラーリング

ディスプレイ

表示サイズ

画面上のアイテムのサイズを変更します

表示上のサイズ: 1366x768 (ネイティブ)


小 大

向き

0° (デフォルト)

夜間モード

薄明かりの下でも画面を見やすくします



「内蔵ディスプレイをミラーリング」をオンにすれば、写真のようにすぐにデジタルテレビやプロジェクターに反映されます。

※デジタルテレビやスクリーンに表示されないときは、Chromebook の USB ポートから HDMI変換アダプタを抜き、もう一度差し込みましょう。